

Hyrprislista

Mixerbord, mixerförst.

2024

Samtliga prisangivelser inklusive moms

Öppet vardagar 10.00-17.00

0241-10335

Mixerbord, mixerförst.

Mixerbord, mixerförst.

	(Baspris)	1 dags hyra
 <p>Mackie SR40-8 Mackie SR40-8, 8 grupper, 8 aux, muteautom., matrix m.m.</p>	(112500 kr)	3375 kr
 <p>Yamaha LS9-32 Digitalmixer 64 mono och 4 stereo kanaler, 32+8 analoga ingångar, 16 analoga ut, 16 mixbussar, 8 matrix och L,R,C/M</p>	(108750 kr)	3263 kr
 <p>Yamaha QL5 Digitalmixer 64 mono och 8 stereo kanaler, 32+8 analoga ingångar, 16 analoga utgångar, dante midi m.m. 16 mixbussar, 8 matrix och L,R,C/M</p>	(187500 kr)	5625 kr
 <p>Roland VMC7200 Roland VMC7200, konsoll till Roland mixer. Kompletterad med extraburk med rattar för snabb åtkomst till kanalparametrar. Kan användas för upp till 2 st mixmoduler (VM7100 och/eller VM7200). Varje modul med 24+24 kanaler.</p>	(50000 kr)	1500 kr
 <p>Roland VM7200 Mixermodul till Roland VM7000 system. Styrts med hjälp av VMC7100/7200. 20 analoga in (mickpreamp), digital in och ett gäng analoga ut. Bussar, L/R, Mon L/R, Flexbuss 1-12.</p>	(38000 kr)	1140 kr
 <p>Roland VM7100 Mixermodul till Roland VM7000 system. Styrts med hjälp av VMC7100/7200. 10 analoga in (mickpreamp), digital in och ett gäng analoga ut. Bussar, L/R, Mon L/R, Flexbuss 1-12.</p>	(30000 kr)	900 kr
 <p>Yamaha Tio1608-D Yamaha Tio1608-D I/O modul Dante 16 in 8 ut</p>	(18750 kr)	563 kr
 <p>Yamaha 01V digitalmixer Yamaha 01V, digitalmixer 16 kanaler (12 mikrofoningångar).</p>	(22500 kr)	675 kr
 <p>A&H Wizard 16-2 A&H Wizard 16-2 16 kanaler, 6 aux, rackmonteringsbar, långa regler 4-bands eq, två svepbara mid och högpasfilter.</p>	(15000 kr)	450 kr



Yamaha 01v96i

Yamaha 01v96i

(37500 kr)

1125 kr



Yamaha DM3

Yamaha DM3

(37500 kr)

1125 kr



MIDAS MR18

- * 18-Input Digital Mixer for iPad/Android Tablets

- * 16 MIDAS PRO microphone preamplifier

- * Integrated Wi-Fi module and multi-channel USB audio interface

- * 18-Way digital mixer controlled via iOS or Android tablet for studio and live applications

- * Built-in tri-mode Wi-Fi router for direct operation - no external router required

- * 18 x 18 Channels

- * Bidirectional USB 2.0 interface

- * Dugan-style auto-mixing automatically manages microphone gain

- * 4 DSPs

- * ULTRANET connectivity for P-16 Personal Monitoring System

- * 6 AUX and Main LR buses

- * DSP and 6-band parametric or 31-band graphic EQ

- * 6 XLR-AUX Outputs and 2 XLR-Main outputs plus headphone output

- * 40-Bit digital signal processing

- * Free iOS, Android and PC/Mac/Linux apps for remote control over Ethernet, LAN or Wi-Fi

- * MIDI In/Out allows the mixer to be controlled via MIDI devices or as a USB MIDI interface

- * Free download of future firmware updates, including new FX plugins, on midasconsoles.com

- * Automatic universal switching power supply

- Height: 3 RU

- * Dimensions (W x D x H) 333 x 149 x 140 mm

- * Dimensions without side panels: 311 x 132 x 150 mm

- * Installation depth: 114 mm

- * Weight: 3.9 kg
- * Includes rack mounts and rack bumpers for flexible rack and stage applications

(12500 kr)

375 kr



Samson Mixerförstärkare 150w 6 kanaler

Samson Mixerförstärkare 150w, 6 kanaler, reverb, eq m.m.

(4600 kr)

138 kr



Yamaha MS60

Yamaha MS60 Högtalare med inbyggd mixerförstärkare.

(6250 kr)

188 kr



RCF ART200M

RCF ART200M Högtalare med inbyggd mixerförstärkare. 3 ingångar, eq m.m.

(20000 kr)

600 kr



Aktiv högtalare 12"+1"

Aktiv högtalare 12"+1"

(20000 kr)

600 kr

No Image Available

TXA-620CD

TXA-620CD Aktiv högtalare med mixer trådlös mottagare och CD/USB spelare. Batteridrivnen.

(28750 kr)

863 kr

No Image Available

TXA-110

TXA-110 Aktiv högtalare med mixer trådlös mottagare. Kan lätt bäras på ena axeln.

(10000 kr)

300 kr

No Image Available

Megafon klassisk modell

Megafon klassisk modell

(3750 kr)

113 kr



A&H GR05

A&H GR05 Inst.mixer, 2 mick, 3 line ing, 4 zoner, ducking m.m. 1 HE

(6000 kr)

180 kr

No Image Available

Hill Deskmix LMD-0802

Hill Deskmix LMD-0802 liten mixer 2 mick 2 stereo line

(2500 kr)

75 kr



Numark DM1200 Discomixer

Numark DM1200 Discomixer, 2 mikrofon, ett gäng phono/line ingångar, 2 zoner ut.

(4000 kr)

120 kr

Hysesberäkningar

Så här räknar Ni fram Hyrpriset. Summera basvärdena från prislistan på de prylar Ni vill hyra. Multiplicera därefter summan med den procentsats som gäller för de antal dagar som hyresperioden avser.

Exempel: Utrustningens totala basvärde är 50.000:-. Hyra för utrustningen i 14 dagar blir:

$$50.000:- \times 7,86\% = 3.930:-$$

Minimi debitering 300:-.

För stora riggar och längre tider, begär offert.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående information ändra priser i denna prislista.

Glöm ej att hålla utrustningen försäkrad under hyresperioden.

Leveransvillkor är fritt vårt lager.

Dagar	%
1	3.00
2	3.50
3	4.00
4	4.50
5	5.00
6	5.50
7	6.00
8	6.27
9	6.54
10	6.81
11	7.08
12	7.35
13	7.62
14	7.89
15	8.16
16	8.43
17	8.70
18	8.97

Dagar	%
19	9.24
20	9.51
21	9.78
22	10.05
23	10.32
24	10.59
25	10.86
26	11.13
27	11.40
28	11.67
29	11.94
30	12.21
45	16.26
60	20.31
90	28.10

Dagar	%
120	33.20
150	38.30

Hyresvillkor

- 1- Uthyrning sker fritt Ljus, Ljud & Musiks lager. Om Ljus, Ljud & Musik ombesörjer transport tillkommer den kostnaden.
- 2- Hyran erläggs kontant vid hyresperiodens början eller om så överenskommes, faktureras hyran vid periodens början.
- 3- Hyresbeloppet räknas ej tillgodo vid senare ev. köp om inte annat överenskommit före hyresperiodens början.
- 4- Eventuell förlängning av hyra måste meddelas minst tio dagar före periodens utgång.
- 5- Avbeställning av bokad utrustning måste ske minst en vecka före innan hyresperiodens början. För ej avhämtad beställd utrustning debiteras 4% av utrustningens baspris.
- 6- För sent återlämnad utrustning debiteras som en ny hyra.
- 7- Hyresmannen förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl samt att ej låna ut, byta eller sälja den.
- 8- Hyresmannen är skyldig att hålla den hyrda utrustningen försäkrad till sitt fulla värde mot alla risker från det att utrustningen lämnar Ljus, Ljud & Musik till det att utrustningen återkommit till Ljus, Ljud & Musik.
- 9- Hyresmannen är ensam ansvarig för all skada som uppstår på hyrd utrustning. Detta gäller oavsett om skadan beror på vållande eller olyckshändelse.
- 10- Återlämnade trasiga glödlampor debiteras till sitt fulla värde.
- 11- Återlämnad defekt utrustning repareras av Ljus, Ljud & Musik varvid kostnaden debiteras hyresmannen.
- 12- Ljus, Ljud & Musik ansvarar för att hyrd utrustning är funktionsduglig vid utlämnandet.
- 13- Om hyresmannen ej fullgör sina ekonomiska skyldigheter mot Ljus, Ljud & Musik så äger Ljus, Ljud & Musik rätt att återta hyrd utrustning.
- 14- Utrustningen får endast användas av den som äger därför nödvändig kännedom.
- 15- Ljus, Ljud & Musik ersätter ej misslyckad, inställd föreställning eller visning eller liknande som orsakats av fel på utrustningen eller omständigheter som Ljus, Ljud & Musik ej råder över.